取扱説明書




ハイテンプオーブン

HT0-300S HT0-450S

目次

- P 1 · · · 表紙
- P 2···安全上のご注意
- P 3···製品設置時の注意事項
- P 4···操作運転時の注意事項
- P 5·・・保守点検とお手入れについて
- P 6···製品概要
- P 7…操作パネル説明
- P8···基本操作フロー
- P 9···カレンダー設定方法
- P10···運転モード一覧
- P12···過昇防止温度設定方法
- P13···定值運転方法
- P14···時間タイマー運転方法
- P16···カレンダタイマー運転方法
- P18・・・プログラム運転方法
- P21···エラーメッセージと対応方法
- P22·・・トラブルの原因と対策
- P23···製品仕様




お買いあげありがとうございます。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』を お読みになって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つところに添付して下さい。

人 アズワン株式会社



1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보 2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일

3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って安全にご使用いただくようお願い致します。


警告表示とその意味

危険	誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が 切迫して生じる事が想定される場合。
警 告	誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負 <i>う</i> 危険性が 想定される場合。
注意	誤った取扱いをすると、傷害を負う危険および物的損害 のみの発生が想定される場合。
か お願い	安全を確保するために注意が必要な事項

安全確保の図記号

0	製品の取扱において、一般的な注意、 禁止事項を示す。		製品を分解および改造することで 感電などの傷害が起こる可能性を示す。
(3)	製品の特定の場所に 触れることによって傷害が起こる可能性 を示す。	67	製品の特定部分に指を挟み込む可能性の注意を示す。
1	特定の条件において、 感電の可能性を示す。	% \	特定の条件において、製品の転倒による 傷害の可能性の注意を示す。
	安全アース端子付の製品の場合、 使用者にアース線の接続の指示 を示す。	355	特定の条件において、 高温による傷害の可能性を示す。
	使用者に対し指示に基づく行為を強制 する。	III.	特定の条件において、破裂の可能性の注意を示す。


LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR




製品設置時の注意事項

安全にお使いいただくために下記事項をお守り下さい。

⚠ 危険







- ●本製品はマイクロコンピューターを使用しています。電気的なノイズの多い場所では 温度調節器が暴走して制御不能となり、大きな事故や故障の原因となります。
- ●設置の際は必ず定格電源電圧、周波数、容量に合ったコンセントを使用してください。 分岐ソケットやテーブルタップは使用しないで下さい。火災や感電事故の原因となります。
- ◆本製品は研究用途向けの商品です。 絶対に調理や衣類の乾燥等には使わないで下さい。思わぬ事故の原因となります。



- ●この製品の電源電圧はAC100Vです。電源電圧が異なりますと、火災や故障の原因となります。
- ●感電防止のため、必ずアース線を接地して下さい。(アース端子付きコンセントを使用して下さい)

⚠注意




- ●本製品は室内使用を前提に作られています。屋外や水のかかる場所では使用しないで下さい。
- ●周囲温度が5~35℃以内の場所に設置して下さい。異常に多湿な環境には設置しないで下さい。
- 禁止事項
- ●直射日光や暖房器具の近くでは使用しないで下さい。充分に能力を発揮できなくなる他、故障の原因となります。



- 強制事項
- ●埃が少なく、風通しの良い場所に設置して下さい。また、使用時は室内の換気を定期的に行って下さい。
- ●製品の性能を維持するために製品の左右は約30cm、天井からは約60cm以上のすき間を 空けて下さい。
- ●専門知識を有する人の指示のもとにお使い下さい。

LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR



Copyright © 2014 by LABOTEC. All contents can not be copied without permission.

操作運転時の注意事項

安全にお使いいただくために下記事項をお守り下さい。

⚠ 危険

- ●有機溶剤などの引火性物質を入れないで下さい。運転中は庫内が高温になりますので 庫内で気化し、引火・爆発する恐れのあるものは入れないで下さい。爆発性の物質と しては、硝酸エステル、ニトロ化合物等、引火性の物質としては過酸化塩類、無機過 酸化物、硝酸塩類、有機溶剤等があります。
- ●本製品はヒーターを使用しています。扉開放時にはヒーターや内槽には絶対に手を触 れないで下さい。火傷の恐れがあります。
- 排気口や窓(窓付きタイプの場合)に手を触れないで下さい。設定温度によっては高 温になることがあり、火傷の恐れがあります。



●庫内底面には直接試料を置かないで下さい。庫内温度が異常に高くなったり、試料の 焼損や火災の原因となります。



- ●扉を開けた状態では絶対に運転しないで下さい。温度調節機能が働かなくなり、火災 の原因となります。
- ●試料を多量に入れないで下さい。火災の原因となります。試料をおく場合はスペース を空け、分散させて対流が妨げられないようにして下さい。
- ●可燃性物質は使用しないでください。樹脂等可燃物を乾燥させた場合に、設定温度に よっては溶解し、発火する恐れがあります。

⚠ 注意

禁止事項


●腐食性の試料にはご注意下さい。庫内主要部にはSUS304を使用していますが、強酸等 には腐食される恐れがあります。また、パッキンはアルカリ、オイル、ハロゲン系溶 剤に腐食されることがありますのでご注意下さい。


●濡れた試料はそのまま庫内に入れないで下さい。水気をしっかりと切ってから庫内に 入れて下さい。また、その場合は排気口は必ず開けて下さい。



開

●本体上面には物を載せないで下さい。





4

1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보 2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일

3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건

⚠ 注意



●本製品はヒーターを使用しております。扉を開けた状態でもヒーターは加熱状態にあるため、 長時間の扉の開放や頻繁な開閉はできるだけ避けて下さい。閉めたあとにヒーターの余熱に よるオーバーシュートの原因となります。

このようなオーバーシュートを避けるためには扉開放時にRUN/STOPキーで運転を停止し、 ヒーターを切ると効果があります。

- ●本製品を最初にご使用される際に内槽が変色している場合がありますが、これは加熱により内槽の金属が変色したもので、製品の異常ではありません。
- ●本製品付属のステンレス製棚板は新品を入れております。初回運転時に設定温度によっては熱で変色することがありますが、高温により表面が酸化したものであり、異常ではありません。
- ●本製品を最初にご使用される際には庫内から煙・においが発生することがあります。これは製品に使用している断熱材のバインダーが加熱されたために発生するもので、製品の異常ではありません。

保守点検とお手入れについて

⚠ 危険



- ●製品が熱い間は、清掃・手入れはしないで下さい。必ず冷却後に行って下さい。
- ●分解・改造は絶対にしないで下さい。感電や破損の原因となります。

分解禁止



- ●お手入れは主電源を切った後、電源コードを抜いてから行って下さい。
- ●可動部分は定期的に市販の潤滑スプレー等で注油して下さい。 ボルトやねじによるガタツキが生じた場合は締め直して下さい。 ゆるんだままで使うと破損や転倒の恐れがあります。



▲ 注意



- ●作業が終了したら必ず清掃を行って下さい。製品についた試料や薬品は必ず拭き取って下さい。
- ●拭き取りは硬く絞った柔らかい布で拭いて下さい。また、取れにくい汚れは中性洗剤を使用し、 乾いた布で拭き取って下さい。

WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR


콘텐츠산업 진흥법에 의한 표시 1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보 2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일

3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건


製品概要

■製品全体図


ハイテンプオーブン(自然対流式)







●棚板受け 左右×2組



●棚板×2枚




本製品付属の棚板はステンレス製です。設定温度および積載荷重によっては熱影響により軟化・変形することがあります。常温状態で試料を載せた時、棚板が撓む場合は荷重を分散したり、棚板を2枚重ねて使うなどして、棚板変形に注意してご使用下さい。

■オプション

棚板セット (棚板1枚+棚板受け左右1組)

対応機種	型番	品番
HT0-300S	TAS300	1-8999-11
HT0-450S	TAS450	1-8999-12

6




1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보

2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일

3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건

操作パネル説明

■操作パネル部の名称



■各部の機能


NO.	名称	機能	本文表記
1	POWER+-	コントローラーのON/OFFを行います。	
2	測定値表示部 (PV)	現在の庫内温度を表示します。(パワー0FF時は曜日を表示) パラメータ設定時は機能設定の表示をします。	5U ∩ 1.02 ↑曜日時刻表示
3	設定値表示部 (SV)	設定温度/設定時間を表示します。(パワー0FF時は時刻表示) パラメータ設定時は設定数値を表示します。 時間表示の時、1.02 は 1時(間) 02分を表します。	100 100 ↑温度表示時 P イト F 111 ↑ハラナータ表示時
4	POWERランプ	コントローラー0N時に点灯。	POWER
⑤	RUNランプ	RUNモード時に点灯。(一時停止中は点滅)	
6	HEATランプ	ヒーター通電時に点灯。	HEAT
7	TIMERランプ	タイマー運転時に点灯。	TIMER
8	EVランプ	使用せず。	EV●
9	MODEキー	設定モードに移行する時に使用。	
10	SHIFT+-	設定値の設定桁を変更。	
1	DOWN+-	設定値を下げます。	
12)	UP+-	設定値を上げます。	
13)	RUN/STOP+-	運転の開始/停止/一時停止を行います。	
14)	SHIFT+-	設定値の設定桁を変更。	
15)	DOWN+-	設定値を下げます。	
16)	UP+-	設定値を上げます。	
1	過昇防止温度 設定値表示部 (SV)	設定値表示部 過昇防止の設定温度を表示します。	
18)	ALARMランプ	庫内温度が設定した温度まで上昇した際に点灯し、 ヒーター出力を切ります。	ALARM●

^{2.} 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일

^{·.} 근现스의 병장 : 상품정보 7 3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 5. 콘텐츠의 보급하다 4. 콘텐츠의 이용조건

^{5.} 콘텐츠의 보호기간: (주)라보텍 사이트의 모든 콘텐츠는 [콘텐츠산업 진흥법]에 따라 제작 또는 갱신일로부터 5년간 보호됨 Copyright © 2014 by LABOTEC. All contents can not be copied without permission.

基本操作フロー




カレンダ設定方法



現在の曜日、時刻を設定します。

●曜日、時刻の設定方法

●ブレーカースイッチをONにして下さい。 初期画面を表示後約4秒でPOWER OFFモード に入ります。



MODE キー2秒長押し

●カレンダ設定モードに入ります。 (曜日表示が点滅)




MODE #-

●UP、DOWNキーを押して曜日を設定します。 (月曜日に設定)

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 SUN Non EUE BED EHU

金曜日 土曜日 毎日 Fri SAL ---







●SHIFTキーを押して時刻設定モードに入ります。 (時間表示の1桁目が点滅)



●UP, DOWNキー及びSHIFTキー(桁移動)を用いて 時刻を設定します。(12時15分に設定) 設定時刻範囲: 0.00(0時0分)~23.59(23時59分)






イ ┣MODE ┿─

●POWER OFFモードに戻ります。 (POWERキーを押すとレディーモードに入り ます)





本器にはカレンダ保持用の電池は内蔵されておりません。ブレーカースイッチ が切られると約24時間で設定されたカレンダがリセットされてしまいます。 出来る限りブレーカースイッチは切らずにPOWERキーによる電源ON/OFFをお願い します。



1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보

2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일

3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건


運転モードー覧

本器では以下の運転モードが選べます。用途により使い分けてください。

- (1)連続運転・・運転を手動でRUN/STOPするモードです。
- (2) 時間タイマー運転・・・何時間後にRUN/STOPするかを設定出来ます。
- (3)カレンダタイマー運転・・・何曜日の何時にRUN/STOPするかを設定出来ます。
 - (4) プログラム運転・・・昇温時間、保持時間を合計16ステップ、8パターン まで設定出来ます。

運転モード (1) 連続運転 設定温度で連続運転		温調の様子(グラフ)	説明
		SV	KR / LABO
OTE W.L.	①0FFタイマー 終了までの時間を 設定。	sv - t	*運転開始から t 時間後に 温調を終了。そのまま自然冷却。
②0Nタイマー 温調を開始するまでの時間を設定。	sv	*運転開始からt時間後にヒータ ON。	
タイマー 運転	③ ON/OFF タイマー 温調開始までの 時間t1と終了迄 の時間t2を設定。	sv t1 t2	*運転開始からt1時間後にヒータ ON、その後t2時間後にヒータ OFF。
	④SVスタート 設定温度到達時 にタイマースタ ート。	sv - t	*運転開始の後、設定温度に到達時からタイマースタート、t時間後にOFF。

LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR




10


1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보 2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일

3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건

WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC



WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR



独立過昇防止設定方法




本製品をご使用の際には万一の温度過昇による 試料の破損・事故を防止するために、必ず独立 過昇防止温度を設定した上でご使用下さい。

●ブレーカーをONにした後、POWERキーを押し、レディーモードに入ります。




●過昇防止部のDOWN・UPキー、SHIFTキーを用いて過昇防止の作動温度を設定して下さい。

一定時間キー操作がないと、その値で設定されます。



以上で過昇防止の設定は完了です。

WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC
LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR
WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC
LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR
WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC
LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR




1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보 2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일

3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건

定值運転方法

●定値運転



設定温度まで昇温し、そのまま保持します。

●定值運転方法

●ブレーカーをONにした後、 POWERキーをONにし、 レディーモードに入ります。



MODE +-

●運転選択画面に入ります。



SHIFT

< MODE ●SHIFTキーで設定モードに入り(運転表示点滅)、UP/DOWN キーを使ってノーマル運転に設定し、MODEキーて決定して 下さい。




F| || ノーマル運転 ԷՈր FIU

時間タイマー運転 カレンダタイマー運転

PrG プログラム運転



●温度設定画面に入ります。



SHIFT

MODE

●SHIFTキーで設定モードに入り(温度表示1桁目点滅)、 UP/DOWNキー及びSHIFTキー(桁移動)を用いて温度の 設定を行い、MODEキーで決定して下さい。








●レディーモードに戻ります。 RUN/STOPキーを押すと運転を開始します。 (運転中はRUNランプが点灯し、ヒーター通電中



はHEATランプが点灯します。)

TIMER O



1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보

2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일

3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건

時間タイマー運転方法(1)




*誤操作、設定ミスを避けるために、試料を入れない状態で、低い 温度、短い時間での試運転を行ってください。その際、温調がSTART するか、またはOFFになるか、を必ず確認してください。

●タイマー種類

本製品は4種類のタイマー運転をすることができます。(10ページ参照)


●タイマー運転方法



次ページへ

WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR


14




1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보 2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일

3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건

時間タイマー運転方法(2)



WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC
LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR
WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC
LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR



15


1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보 2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일

3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건

カレンダタイマー運転方法(1)


- ●タイマー種類 カレンダタイマーの4種類に加え、毎日運転、毎週運転ができます。(11ページ参照)
- ●カレンダタイマー運転方法
















カレンダタイマー運転 プログラム運転






SHIFT




●SHIFTキーで設定モードに入り(温度表示1桁目点滅)、 UP/DOWNキー及びSHIFTキー(桁移動)を用いて温度の 設定を行い、MODEキーで決定して下さい。





次ページへ




16


1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보

2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일

3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건

カレンダタイマー運転方法(2)






1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보

품정보 2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일


3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건

プログラム運転方法(1)

* 本製品は最大16ステップのプログラムを8パターン記憶し、 必要なパターンを選択しプログラム運転することができます。 各ステップは設定時間内での温度上昇及び、 一定温度での制御に割り当てることができます。



●プログラム運転の流れ



(パターン内容を設定済みの場合) RUN/STOPキーを押す


■ プログラム運転に関する注意事項

正常なプログラム運転を行うために、以下の点にご注意ください

- ●昇温ステップの時間設定によっては5°C程度のオーバーシュートが発生する可能性がありますのでご注意 下さい。
- ●本製品は、設定時間が短いために目標温度まで時間内に達しない場合、次のステップに進みます。 設定時間は温度上昇能力を考慮の上、設定してください。

(性能表の最高温度到達時間は25℃→最高温度の最短昇温時間です。これより速くは昇温出来ません。 また、降温時の最短降温時間は最短昇温時間の約1.7倍を見て下さい。)※

※庫内の対象物によって性能は変化します。



1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보 2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일

3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건

プログラム運転方法(2)


■プログラム設定例

スタート→50分かけて①170°Cまで上昇→②170°Cを30分キープ→③100°Cまで1時間40分かけて下降 →④100°Cにて2時間30分キープをプログラムパターン2として記憶・運転する場合。







●運転種類選択画面 に入ります。


















パターン選択画面に 入ります。








●SHIFTキーで設定モードに入り(運転表示点滅)、UP/DOWN キーを使ってパターンナンバーを設定し、MODEキーで決定 して下さい。(パターンナンバー1~8)





●ステップ数設定モードに 入り、UP/DOWNキーで ステップ数を設定して下 さい。




次ページへ

WWW.LABOTEC.CO.KR

EC.CO.KR / LABOTEC

LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR

19




1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보 2. 콘텐츠

2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일


3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건 5. 콘텐츠의 보호기간 : (주)라보텍 사이트의 모든 콘텐츠는 [콘텐츠산업 진흥법]에 따라 제작 또는 갱신일로부터 5년간 보호됨

プログラム運転方法(3)



LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR

20




^{3.} 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건

エラーメッセージと対応方法

表示	エラー名	内容	復帰方法
E0	メモリーエラー	電源投入時に記憶素子から読み 込まれるデータが異常な場合に 発生し、運転停止、全出力OFF となります。	基板の修理が必要です。
Err 1	A/D回路エラー	温度入力回路に異常が生じた 場合に発生し、運転停止、全 出力OFFとなります。	基板の修理が必要です。
E2	オートチューニングエラー	オートチューニング中に温度 センサ断線または3時間以上 経過後も終了しない場合に発 生し、運転停止、全出力OFFと なります。	何れかのキーを押して 下さい。
	温度入力オーバー	温度入力が表示範囲上限を超えたり、センサ断線の場合に発生し、運転停止、イベント出力以外の出力OFFとなります。	表示範囲内に戻ると 自動復帰します。
	温度入力アンダー	温度入力が表示範囲下限を下回ったり、Ptセンサが短絡の場合に発生し、運転停止、イベント以外の出力OFFとなります。	表示範囲内に戻ると 自動復帰します。
LoC	パラメータ ロック	工場出荷時の初期設定値の 中で、変更できない項目を 変更しようとした場合に 発生します。	一度電源を切り、再度 電源を投入して下さい。
	入力禁止	運転中に変更禁止されている 設定値を変更しようとした場 合に発生します。	/ LABO

LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR



1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보 2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일


3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건

トラブルの原因と対策

以下に示すようなトラブルが発生した場合の原因として次のような事項が考えられ ますので対策欄を参考に操作、対処をお願いします。 尚、以下原因欄には考えられるおおよその原因事項を挙げてありますが、これらが

すべての原因を示しているわけではありません。対策欄の操作では対処できない場合はすぐに運転を中止し購入された販売代理店までご相談下さい。

TEG/W	原因:庫内に物を詰め込みすぎている。 対策→空気の流れがよくなるよう、間隔をあけて 試料を配置して下さい。
設定温度で安定しない。	原因:センサーが温度を正確に測定していない。 対策→試料はセンサーから離しておいて下さい。
ALABO II	原因:扉の開閉時間が長い、頻度が高い。 対策→出来るだけ開閉時間は短く、頻度も少なくして 下さい。
タイマー運転できない。	原因:誤ったタイマー設定をしている。 対策→一度電源を切り、タイマー設定をやり なおしてください。
LABOT	原因:設定どおりに動作しない。 対策→タイマーの時間、分や、設定温度、 を再度確認してください。
温度上昇しない。	原因:ヒーターが断線している。 対策→購入された販売代理店、もしくは当社 カスタマー相談センターまでご相談ください。
LABOT	原因:独立過昇温防止装置が作動している。 対策→一度電源を切り、温度が十分下がったことを 確認の上、庫内状況など異常が無いことを 確認ください。 復帰するには電源を再投入してください。
電源が入らない。	原因:電気が来ていない。 対策→元電源を確認してください。0Aタップ使用の 場合はそこのブレーカーも確認してください。



2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일 1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보


3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건

製品什樣

製品名			ハイテンプオーブン			
型式			HT0-300S	HT0-450S		
対流方式			自然対流式			
性	使用周囲温度		5~	5~35°C		
能			室温+50~650℃			
	*温度分布幅		16℃ (650℃設定時)			
	最高温度到達時間		約120分			
温度制御方式			マイコン式3段PID制御、SSR出力			
構力	温度センサ		K 熱電対			
温度設定表示			デジタル設定・表示			
器	タイマー機能		時刻・時間設定式オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー			
	プログラム機能		最大16ステップ8パターンの温度勾配プログラム			
	ヒーター	(kW)	インコロイシース゛ヒーター1. 3kW	インコロイシース* ヒーター1.8kW		
安全装置		W	デジタル温度設定式独立過熱防止 ヒーター0FF)、過電流プレーカー	装置、バーンアウト機構(センサー断線時 ・		
\subseteq	外形寸法(W×D×H)	(mm)	510×597×820	660×707×970		
	内寸法(W×D×H)	(mm)	$300 \times 337 \times 300$	450 × 450 × 450		
	重量	(Kg)	約45kg	約70kg		
電源			AC100V、50/60Hz 3Pプラグ	AC100V、50/60Hz 丸端子接続(プラグ無)		
排気口 (mm)		(mm)	φ30×1個			
内装材質			ステンレス (SUS430)			
外装材質		外装材質 スチールメラミン焼付け塗装		ン焼付け塗装		
付属品			棚板2枚、棚板受け4個			

^{*} 当社測定法による庫内無負荷時の値です。

WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC
LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR
WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC
LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR
WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC
LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR



23

1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보 2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일

3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건

LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR
WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC

ルアズワン株式会社

■商品ついてのお問い合わせは カスタマー相談センター


フリーダイヤル 60 0120-700-875 FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL http://help.as-1.co.jp/q

受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

2012年1月第2版作成

LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR
WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC
LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR



1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보 2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2014년 6월 18일

3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건